

WWW.INFIRE.PL



KARTA MONTAŻU
BIOKOMINEK INECCO *waga 22kg*

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

TEN DOKUMENT JEST CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA

MONTAŻ

Proszę upewnić się czy dostarczony do Państwa zestaw zawiera wszystkie elementy, a więc:

- kominek (obudowa)
- palenisko (stalowy prostokątny zbiornik)
- szybę i stalowe mocowania do szyby
- stalową podłużną rączkę do regulacji i gaszenia płomienia

1. Wybierz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany kominek. Pomieszczenie, w którym kominek będzie użytkowany powinno mieć minimum 20 m².
2. Przy użytkowaniu kominka w pomieszczeniach powinno być uchylone okno.
3. Pomieszczenie, w którym użytkujesz kominek powinno być zawsze przewietrzane, gdyż jego działanie absorbuje tlen z powietrza. Nie montuj kominka w miejscu gdzie będzie narażony na przeciąg!
4. Kominek powinien być ustawiony na równym i stabilnym podłożu, w miejscu, w którym nie będzie narażony na przewrócenie.
5. Umieść prostokątny stalowy zbiornik (palenisko) w prostokątnym otworze wewnątrz kominka.
6. Należy włożyć szybę w mocowania i dokręcić od tyłu przy pomocy śrubokręta
7. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na obudowie ani wewnątrz kominka.
8. Nie stawiaj żadnych materiałów łatwopalnych w odległości co najmniej 2m od urządzenia.
9. Konwekcyjne szczeliny powietrzne i wentylacja tylna nie powinny być zasłonięte.

Firma Infire nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego zamontowania kominka, lub z zamontowania kominka na nieodpowiedniej ścianie/podłożu.